



DE Teledoc+

Artikelnr. S10212

Technische Daten

Funkfrequenz	868,8 MHz (SOMlog); 868,95 MHz (SOMlog2)
Temperaturbereich	-20 °C ...+55 °C
Funkbatterie	12 (10 mit Zugangscode, 2 ohne)
Reichweite	50 m
Schutzart	IP 64
Abmessungen (Gehäuse)	147 x 44 x 30 mm
Gewicht	180g inkl. Batterien
Batterie	Typ CR123A (3V)

Begriffe

Funkbefehl	Dies sendet das Teledoc+ nach Eingabe eines gültigen Zugangscode aus.
Zugangscode	Eingabe einer Ziffer oder Zifferfolge (0...9) an der Tastatur.
Aktivzeit	Zeit, in der durch Beteiligung einer beliebigen Zifferntaste, der zuvor gesendete Funkbefehl erneut gesendet wird.

Einsatzgebiet / Verwendungszweck

• Geeignet für die Funksysteme SOMlog Rollingscode und SOMlog2.

Aufkleber Reset-Code

Den Aufkleber mit dem Reset-Code an einem sicheren Ort aufbewahren. Der Reset-Code wird zur Löschung aller programmierten Zugangscode benötigt, z.B., wenn die Zugangscode vergessen wurden.

Funktionsbeschreibung

- Das Teledoc+ sendet nach Eingabe des korrekten Zugangscode einen Funkbefehl an einen Empfänger.
- Wenn es sich um einen SOMlog2 Funkempfänger handelt, wird der Empfang des Funkbefehls bestätigt und die LED 1 des Teledoc+ leuchtet.

Sicherheitshinweise

• Diese Anleitung muss von der Person, die die Funkfernsteuerung montiert, betreibt oder wartet, gelesen, verstanden und beachtet werden.

- Defekte Geräte nur durch einen vom Hersteller autorisierten Fachmann reparieren lassen.
- Die Fernsteuerung von Anlagen mit Unfallrisiko darf nur bei direktem Sichtkontakt erfolgen.
- Zum sicheren Betrieb müssen die für diese Anlage geltenden Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden!

- Auskunft zum sicheren Betrieb erhalten z.B. VDE und Berufsgenossenschaften oder in anderen Städten, vergleichbare Einrichtungen.
- Die Funkfernsteuerung darf nie mit einem Wassertank oder Hochdruckreiniger abgespritzt werden. Es kann Wasser eindringen und die Funkfernsteuerung beschädigen oder zerstören.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Fernsteuerung von Geräten und Anlagen mit erhöhtem Unfallrisiko (z.B. Krananlagen) ist verboten!
- Die Fernsteuerung ist nur für Geräte und Anlagen zulässig, bei denen eine Funktionsstörung im Sender oder dem Funkempfänger keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen entsteht und die Risiko durch andere Sicherheitsvorrichtungen abgedeckt ist.

Anzeige und Tastenerklärung

LED 1 (1)	Leuchtet kurz / orange, während ein Funkbefehl gesendet wird.
LED 1 (2)	Leuchtet für 1 Sekunde grün, wenn eine Rückmeldung von einem SOMlog2 Funkempfänger erhalten wird.
LED 1 (1) + (2)	Blinkt bei geringer Batterieladung, während dem Senden, rot.
LED 1 (1) + (2)	Blinkt kurz bei Tastatureingabe, während das Teledoc+ gepopt ist.
LED 1 (1) + (2)	Leuchten für 2 Sekunden bei: • Programmieren eines Zugangscode • Löschen aller Zugangscode • Aktivzeit Ein-Ausschalten

Zustand

Ziffern 0 - 9	• Eingabe von Zugangscode
ESC	Korrektur einer falschen Eingabe
ESC	• Aktivzeit beenden
ESC	• Eingabe abbrechen
ESC	• Tastaturbeleuchtung ausschalten
M	Speichertaste
M	• Aktivzeit Ein- oder Ausschalten
M	• Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (In Kombination mit P-Taste)
M	• Nicht codierten Funkbefehl senden
M	• Tastaturbeleuchtung einschalten
M	• Nicht codierten Funkbefehl senden
M	• Tastaturbeleuchtung einschalten

Funkbefehle

Das Teledoc+ kann 12 Funkbefehle direkt durch das Drücken einer Taste versenden. 10 davon (Ziffern 0 - 9) können codiert werden.

Befehl	Taste	Befehl	Taste
1	1	7	7
2	2	8	8
3	3	9	9
4	4	10	0
5	5	11	•
6	6	12	◻

Einschalten

Bei Auslieferung ist das Teledoc+ ausgeschaltet. Es muss vor der ersten Inbetriebnahme eingeschaltet werden.

- 1. Taste M drücken und gedrückt halten.
- LED 2 blinkt 3 x.
- Danach leuchten LED 1 + 2 zwei Sekunden lang.
- Hintergrundbeleuchtung wird eingeschaltet.

An Empfänger einlernen

Die richtige Vorgehensweise um den Funkempfänger in den Einlernmodus zu versetzen und die jeweilige Reaktion der LED an Empfänger in den verschiedenen Phasen des Einlernprozesses, muss der Anleitung des Empfängers bzw. des Antriebes entnommen werden.

- 1. Empfänger in den Einlernmodus versetzen.
- 2. Gewünschten Funkbefehl / Zugangscode eingeben
- Es können die Tasten 0 - 9 sowie • verwendet werden.

HINWEIS !

Die Tasten • ◻ sind für das Versenden eines Funkbefehls ohne Zugangscode vorgesehen. Sie können nicht mit einem Zugangscode versehen werden!

Zugangscode programmieren

Ein Zugangscode besteht aus 2 Teilen, mit max. 8 Stellen.

Teil 1 (Stelle 1)	gewünschter Funkbefehl muss bei jeder Eingabe des Zugangscode mit eingegeben werden
Teil 2 (Stelle 2 - 8)	gewünschter Zugangscode (frei wählbar)

Beispiel für Zugangscode für Funkbefehl 1

- 1. Taste P drücken.
- 2. Taste 1 drücken.
- 3. Taste P erneut drücken.
- Funkbefehl 1 ist ausgewählt.
- 4. Teil 1 des Zugangscode eingeben:
 - Taste 1 drücken.
 - Eingabe von Teil 1 beendet.
- 5. Teil 2 des Zugangscode eingeben:
 - Taste 8 drücken.
 - Taste 3 drücken.
 - Taste 5 drücken.
 - Taste P drücken.
- Eingabe von Teil 2 beendet.
- Der Zugangscode für Funkbefehl 1 ist nun: 1835
- 6. Zur Kontrolle den Zugangscode 1835 eingeben.
- LED 2 leuchtet kurz.
- LED 1 leuchtet als Rückmeldung, dass der Befehl von Funkempfänger empfangen wurde grün (Bei SOMlog2).
- Zugangscode erfolgreich programmiert.

Zugangscode ändern

Beispiel: oben genutzter Zugangscode 1835 wird geändert in 194686

- 1. Taste P drücken.
- 2. Allen Zugangscode eingeben: 1835.
- 3. Taste P erneut drücken.
- 4. Teil 1 des Zugangscode eingeben:
 - Taste 1 drücken.
 - Eingabe von Teil 1 beendet.
- 5. Teil 2 des Zugangscode eingeben:
 - Taste 3 drücken.
 - Taste 4 drücken.
 - Taste 8 drücken.
 - Taste 8 drücken.
 - Taste 6 drücken.
 - Taste P drücken.
- Eingabe von Teil 2 beendet.
- LED 1 + 2 leuchten für 2 Sekunden.
- Der Zugangscode für Funkbefehl 1 ist nun: 194686.
- 6. Zur Kontrolle den Zugangscode 194686 eingeben:
 - LED 2 leuchtet kurz.
 - LED 1 leuchtet als Rückmeldung, dass der Befehl von Funkempfänger empfangen wurde grün (Bei SOMlog2).
 - Zugangscode erfolgreich programmiert.

Zugangscode von Funkbefehl entfernen

Wenn z.B. Funkbefehl 3 mit einem Zugangscode geschützt ist und künftig ohne Code nutzbar sein soll:

- 1. Taste P drücken.
- 2. Allen Zugangscode eingeben.
- 3. Taste P erneut drücken.
- 4. Teil 1 des Zugangscode eingeben:
 - Taste 3 drücken.
- 5. Taste P drücken.
- LED 1 + 2 leuchten für 2 Sekunden.
- Funkbefehl wird künftig allein durch Druck auf Taste 3 gesendet, ohne dass ein Zugangscode erforderlich ist.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

HINWEIS !

Die Werkseinstellungen der programmierten Zugangscode gelöscht. Das Teledoc+ bleibt eingeschaltet.

- 1. Taste M drücken.
- 2. Taste P drücken.
- 3. 9 - stelligen Reset-Code eingeben (siehe Aufkleber).
- 4. Taste M erneut drücken.
- 5. Taste P erneut drücken.
- LED 1 + 2 leuchten für 2 Sekunden orange.

Betrieb

- Voraussetzungen
 - Teledoc+ eingeschaltet.
 - Teledoc+ auf den gewünschten Funkempfänger einlernen.
 - Zugangscode / Zugangscode programmiert.
 - Batterie des Teledoc+ ist nicht leer.

Durch Eingabe eines gültigen Zugangscode oder durch Druck auf die Taste • ◻, wird ein Funkbefehl an den eingelernten Empfänger gesendet, durch den z.B. ein Garageneröffner geöffnet oder geschlossen wird.

- Während dem Senden eines Funkbefehls leuchtet LED 1 für 2 Sekunden.
- LED 1 leuchtet als Rückmeldung, dass der Befehl von Funkempfänger empfangen wurde grün (Bei SOMlog2).

Sendeverzögerung

Auslieferungszustand: ausgeschaltet. Der Funkbefehl wird mit einer Verzögerung von 1 - 9 Sekunden gesendet. Einstellbereich 0 - 9 (0 = Keine Sendeverzögerung). Die Sendeverzögerung gilt für alle Funkbefehle.

Ein-Ausschalten

- 1. Taste M drücken.
- 2. Taste • drücken.
- Aktivzeit ist ein bzw. ausgeschaltet

Zustandsabfrage

So kann abgefragt werden, ob die Aktivzeit eingeschaltet ist.

- Funkbefehl wird gesendet
- LED 1 leuchtet.
- LED 2 blinkt 20 Sekunden.

Sendeverzögerung

Auslieferungszustand: ausgeschaltet. Der Funkbefehl wird mit einer Verzögerung von 1 - 9 Sekunden gesendet. Einstellbereich 0 - 9 (0 = Keine Sendeverzögerung). Die Sendeverzögerung gilt für alle Funkbefehle.

Batterie wechseln

Wenn die Ladung der Batterie einen niedrigen Stand erreicht hat, blinkt LED 1 beim Senden eines Befehls rot.

Warnhinweise

- Batterie niemals in die Hände von Kindern gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen!
- Batterie nicht öffnen, nicht nachladen, nicht in Kontakt mit Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen bringen!
- Batterie nur durch Typ CR 123A (3V) ersetzten!
- Batterie entsprechend der gültigen Ländervorschriften entsorgen!

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Konformitätserklärung

www.sommer.eu/mlr

Entsorgung

Die jeweiligen Ländervorschriften beachten.

EN Teledoc+

Article no. S10212

Technical data

Radio frequency	868,8 MHz (SOMlog); 868,95 MHz (SOMlog2)
Temperature range	-20 °C ...+55 °C
Radio commands	12 (10 with access code, 2 without)
Range	50 m
IP code	IP 64
Dimensions (housing)	147 x 44 x 30 mm
Weight	180g incl. batteries
Battery	CR123A (3V)

Terms

Radio command	The Teledoc+ sends the radio command after input of a valid access code.
Access code	Input of a number or number sequence (0...9) on the keypad.
Active time	Time during which the previously sent radio command is sent again by pressing any button.

Example: Above access code 1835 changed to 194686

- 1. Press button P.
- 2. Input old access code: 1835
- 3. Press button P again.
- 4. Input part 1 of the access code:
 - Press button 1.
 - Input of part 1 complete.
- 5. Input part 2 of the access code:
 - Press button 8.
 - Press button 3.
 - Press button 5.
 - Press button 8.
 - Press button 6.
 - Press button P.
- Input of part 2 complete.
- LED 1 + 2 light for 2 seconds.
- The access code for radio command 1 is now: 1835
- 6. Input 1835 to check the access code.
 - LED 2 lights briefly.
 - LED 1 lights green to acknowledge that the command was received by the radio receiver (for SOMlog2).
 - Access code successfully programmed

Changing access code

- Example: Above access code 1835 changed to 194686
- 1. Press button P.
- 2. Input old access code: 1835
- 3. Press button P again.
- 4. Input part 1 of the access code:
 - Press button 1.
 - Input of part 1 complete.
- 5. Input part 2 of the access code:
 - Press button 9.
 - Press button 4.
 - Press button 6.
 - Press button 8.
 - Press button 6.
 - Press button P.
- Input of part 2 complete.
- LED 1 + 2 light for 2 seconds.
- The access code for radio command 1 is now: 194686.
- 6. Input 194686 to check the access code.
 - LED 2 lights briefly.
 - LED 1 lights green to acknowledge that the command was received by the radio receiver (for SOMlog2).
 - Access code successfully programmed

Deleting access code from radio command

For example, if radio command 3 is protected by an access code and is to be used in without code:

- 1. Press button P.
- 2. Input old access code.
- 3. Press button P again.
- 4. Input part 1 of the access code:
 - Press button 3.
- 5. Press button P.
- LED 1 + 2 light orange for 2 seconds.

Display and button explanation

LED 1 (1)	• Briefly lights orange when a radio command is sent
LED 1 (2)	• Lights green for 1 second if a response from a SOMlog2 radio receiver has been received
LED 2 (2)	• Flashes red during transmission if the battery charge is low
LED 2 (2)	• Lights bright orange during button inputs
LED 1 (1) + (2)	• Flashes for: • Reset message • Active time • Transmission delay
LED 1 (1) + (2)	• Flashes briefly during button input when the Teledoc+ is locked
LED 1 (1) + (2)	• Light for 2 seconds while: • Programming an access code • Deleting all access codes • Switching active time on/off

Buttons

Numbers 0 - 9	• Input of access codes
ESC	Correction of an incorrect input
ESC	• Stop active time
ESC	• Cancel input
ESC	• Switch off keypad light
M	Memory button
M	• Switching active time on or off
M	• Reset to factory settings (in combination with P button)
M	• Dot button
M	• Send uncoded radio command
M	• Switch on keypad light
M	• Round button
M	• Send uncoded radio command
M	• Switch on keypad light

Activation/deactivation

- 1. Press button M.
- 2. Press • button.
- 3. Press button M.
- Active time switched on or off

Status query

The user can check whether the active time is activated:

- 1. Input valid access code.
- The previously input access code is sent
- The activated time is restarted for 10 seconds.

Active/deactivate

- 1. Press button M.
- 2. Press • button.
- 3. Press button M.
- Active time switched on or off

Replace battery

If the charge of a battery is low, LED 1 flashes red when a command is sent.

Warning information

- Never leave batteries within reach of children. Call a doctor immediately if a battery is swallowed.
- Do not open or recharge the battery or allow it to come into contact with water, fire or high temperatures.
- Replace battery only with CR 123A (3V).
- Dispose of the battery according to locally applicable regulations.
- 1. Pull off screw cover (3).
- 2. Unscrew screw (4).
- 3. Rotate Teledoc+ and unscrew the bottom screws (5).
- 4. Lift the bottom section of housing.
- 5. Replace the battery (6).

Declaration of Conformity

www.sommer.eu/mlr

Disposal

Observe applicable national regulations.

An access code consists of 2 parts with a total of 8 characters.

Part 1 (character 1)	desired radio command must be input every time the access code is input (freely selectable)
Part 2 (character 2 - 8)	desired access code (freely selectable)

Example of access code for radio command 1

- 1. Press button P.
- 2. Press button 1.
- 3. Press button P again.
- Input part 1 of the access code:
- Press button 1.
- Input of part 1 complete.
- 5. Input part 2 of the access code:
 - Press button 8.
 - Press button 3.
 - Press button 5.
 - Press button 8.
 - Press button P.
- Input of part 2 complete.
- LED 1 + 2 light for 2 seconds.
- The access code for radio command 1 is now: 1835
- 6. Input 1835 to check the access code.
 - LED 2 lights briefly.
 - LED 1 lights green to acknowledge that the command was received by the radio receiver (for SOMlog2).
 - Access code successfully programmed

Changing access code

- Example: Above access code 1835 changed to 194686
- 1. Press button P.
- 2. Input old access code: 1835
- 3. Press button P again.
- 4. Input part 1 of the access code:
 - Press button 1.
 - Input of part 1 complete.
- 5. Input part 2 of the access code:
 - Press button 9.
 - Press button 4.
 - Press button 6.
 - Press button 8.
 - Press button 6.
 - Press button P.
- Input of part 2 complete.
- LED 1 + 2 light for 2 seconds.
- The access code for radio command 1 is now: 194686.
- 6. Input 194686 to check the access code.
 - LED 2 lights briefly.
 - LED 1 lights green to acknowledge that the command was received by the radio receiver (for SOMlog2).
 - Access code successfully programmed

Deleting access code from radio command

For example, if radio command 3 is protected by an access code and is to be used in without code:

- 1. Press button P.
- 2. Input old access code.
- 3. Press button P again.
- 4. Input part 1 of the access code:
 - Press button 3.
- 5. Press button P.
- LED 1 + 2 light orange for 2 seconds.

Reset to factory settings

NOTE!

This will delete all programmed access codes. The receiver will then be factory activated.

- 1. Press button M.
- 2. Press button P.
- 3. Input 9-digit reset code (see sticker)
- 4. Press button M again.
- 5. Press button P again.
- LED 1 + 2 light orange for 2 seconds.

Operation

- Requirements
 - Teledoc+ activated.
 - Teledoc+ programmed to the required radio receiver
 - Access code/access codes programmed
 - Teledoc+ battery is not flat.

Input of a valid access code or pressing the • or ◻ button enables the user to operate the programmed receiver, which for example opens or closes a garage door.

- During transmission of a radio command LED 1 lights for 2 seconds.
- LED 1 lights green to acknowledge that the command was received by the radio receiver (for SOMlog2).

Active time

Delivery status deactivated.

Description

- 1. During the activation period (lasts for 20 seconds) press any button except P, M, ESC.
- The previously input access code is sent
- The activated time is restarted for 10 seconds.

Activate/deactivate

- 1. Press button M.
- 2. Press • button.
- 3. Press button M.
- Active time switched on or off

Status query

The user can check whether the active time is activated:

- 1. Input valid access code.
- The previously input access code is sent
- The activated time is restarted for 10 seconds.

Active/deactivate

- 1. Press button M.
- 2. Press • button.
- 3. Press button M.
- Active time switched on or off

Replace battery

If the charge of a battery is low, LED 1 flashes red when a command is sent.

Warnhinweise

- Batterie niemals in die Hände von Kindern gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen!
- Batterie nicht öffnen, nicht nachladen, nicht in Kontakt mit Wasser, Feuer oder hohen Temperaturen bringen!
- Batterie nur durch Typ CR 123A (3V) ersetzten!
- Batterie entsprechend der gültigen Ländervorschriften entsorgen!

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

FR Teledoc+

Réf. S10212

Caractéristiques techniques

Fréquence radio	868,8 MHz (SOMlog); 868,95 MHz (SOMlog2)
Plage de températures	-20 °C à +55 °C
Commandes radio	12 (10 avec code d'accès, 2 sans)
Portée	50 m
Indice de protection	IP 64
Dimensions (boîtier)	147 x 44 x 30 mm
Poids	180 g batteries comprises
Batterie	Type CR123A (3V)

Définitions

Commande radio	Envoyée par Teledoc+ après la saisie d'un code d'accès valide.
Délai d'activation	Délai de renvoi de la commande radio envoyée précédemment en appuyant sur une touche numérique quelconque.
Code d'accès	Saisie d'un chiffre ou d'une suite de chiffres (0 à 9) sur le clavier.

</

