



Hinweise zur Montage der Befestigungsklammer für Jalousiemotoren Serie DMJ



- Dem Motor liegt eine Befestigungsklammer bei, bei Bedarf kann eine weitere montiert werden (diese ist nicht im Lieferumfang enthalten). Die Klammer kann zusätzlich oder als Ersatz für die Montage mit Anwendung der Bohrschablone verwendet werden.
- Die Befestigungsklammer kann von oben (nach oben geöffnetes U-Profil) oder von unten (nach unten geöffnetes U-Profil) eingerastet werden. Durch das Anbringen der Befestigungsklammer wird außerdem eine zusätzliche Geräuschreduzierung, die durch Vibrationen entstehen könnten, erreicht.

